

**取扱説明書
保証書**

OKB - 16A型・130A型

音金機械株式会社

このたび音金ベンダーをお買い上げ頂き有り難うございます

当社のベンダーは鉄筋を曲げ加工する目的に製作された機械であります。

間違った取扱いは事故の原因になります。これによる事故の責任及び損失は当社は一切責任を負いません。

御使用の際は取扱説明書をよく読んで正しく使用して下さい

目 次

仕様 / 工具リスト	1
基礎工事 / 据え付け工事 / レベルの出し方	2
電気配線 / 回転方向	3
空運転 / 曲げ作業準備 (OKB-130A)	4
曲げ作業準備 (OKB-16A)	5
割出装置の設定角度について	6
オーバーラン防止設定角度について	7
運転方法及び注意事項 / オイル・グリースの点検・補給	8
グリースの点検・補給 (OKB-130A)	9
グリースの点検・補給 (OKB-16A)	10
Vベルトの調整 ・ 交換	11
日常点検リスト	12
故障原因の探索	13
保証について (保証外部品及び保証外現象)	14
保証書	15

※添付資料 OKB安全装置について

仕 様

型 式	OKB - 130A	OKB - 16A
緒 元		
能力 SD345 相当品 (同時曲げ本数)	D13 3本 D10 5本	D16 1本 D13 3本 D10 5本
曲げ速度 50HZ	180° / 約3.6秒	180° / 約3.6秒
曲げ速度 60HZ	180° / 約3.0秒	180° / 約3.0秒
曲げ角度	10° ~ 180°	10° ~ 180°
センターピン	φ30 (センターローラーφ38)	φ36
モータ	1.5kw	1.5kw
機械寸法 全高	870mm	880mm
全幅	700mm	700mm
奥行	600mm	600mm
作業高さ	780mm	765mm
重 量	240kg	240kg
モータ起動・停止方式	押しスイッチ ON/OFF	押しスイッチ ON/OFF
特別付属品 (オプション)	補助プレート	補助プレート

(機械寸法及び作業高さは床木を取り外した寸法です)

工具リスト

	OKB - 130A	OKB - 16A
工 具 箱 (T-320)	1個	1個
両口スパナ 13×17	1個	1個
両口スパナ 19×24	1個	1個
片口スパナ 30	-	1個
L型レンチ 8	1個	-
L型レンチ 10	1個	-
プラスドライバー	1個	1個
ビニールカバー	1個	1個
取扱説明書	1冊	1冊

床面の基礎工事及び据え付け工事

床面工事については平面なコンクリート仕上げにて機械を据え付けて下さい。

機械の据え付け工事には必ず床面工事（床面はコンクリート）を行い機械が移動しない様にホールアンカー等でしっかり固定して下さい。


止むを得ず直接地面に機械を固定する場合は、機械が移動しない様に杭等でしっかり固定して下さい。

また、作業高さを高くして据え付ける時はコンパネ等の安定した木等を敷いてしっかり固定して下さい。

（注）機械に取り付けられている床木は輸送の為に取り付けられた物であり、
機械の据え付け時は取り外して下さい

レベルの（水平）の出し方

機械本体の上部に水準器を置いてレベルを出して下さい



図はOKB - 16Aです。

() 内寸法はOKB - 130Aです。

本図はOKB - 16Aで有り、OKB - 130Aも同様の方法にてレベルを出して下さい

電気配線の方法

(1) アースの接続

アースは必ず接続して下さい。

電源線は4本線にてアース接続を行って下さい。(下図参照)

(2) 一次電源の接続

一次電源はブレーカから直接押釦スイッチへ接続して下さい


電気容量は仕様記載の使用モータ容量よりも多めに用意して下さい

(注) 機械本体の押釦スイッチからでて出ているコードは一次電源コードでは有りません。
適性な一次電源コードを接続して下さい

一次側電源の接続に使用するコード

機種	電源電圧	電源コードのサイズ(50m以内)	ブレーカー容量
OKB-130A	200V / 220V	3.5mm ²	30A以上
OKB-16A	200V / 220V	3.5mm ²	30A以上

一次電源が押釦スイッチに接続出来たならば回転方向を確認して下さい



1) 一次電源を押釦スイッチへ接続して下さい

2) 押釦を押すことにより電源が入ります。

電源が入った確認はモータの音で確認して下さい

安全に回転方向を確認する為本機は逆回転方向に回転しないよう設定されています。

電源を接続して押釦スイッチを押してもモータが回転しない場合は安全装置が働いていますので一次動力線、赤・白・黒の3本線の内2本を入れ替えて下さい(注1・2参照)

(注1) 動力線の入替えはブレーカ等の電源を切ってから行って下さい。
機械側の配線は絶対にさわらないで下さい。

(注2) モータの音で回転方向の確認が出来ない場合はカバーを外して確認して下さい

* 電源の入った状態に於いて回転しているものには手を触れないで下さい

本図はOKB-16Aです。
OKB-130Aも同様です。

空 運 転

曲げ作業を行う前には必ず毎回空運転を行って下さい。

OKB-130A, OKB-16Aの空運転操作は同様です。

(注) 空運転又は曲げ作業を行う時は別ページの「割出装置の設定角度について・オーバーラン防止設定角度について」をよく読んで安全に作業して下さい。

(1) 始 動

始動は押釦スイッチを押して下さい。

(注) 電気機器等の故障によって曲げアームが動き出す事が有りますので充分注意して下さい

(2) 曲げ操作(空運転)

曲げ操作はフットスイッチを軽く踏むと曲げ動作に入ります。

(注1) 割出装置の4番はオーバーラン防止設定角度ですので 180° に設定して下さい。

(注2) 割出装置の1～3番を各々異なった任意の角度に設定して下さい。

(注3) レバースwitchを順番に切替えて、曲げアームの動きを確認して下さい。

(注4) 曲げ操作において、途中で曲げ作業を終了させたい場合は、曲げ途中でレバースwitchを中立にすると曲げ終了となります。

* レバースwitchを中立にしたままでは曲げアームは動作しません。

* レバースwitchの切替えは曲げアームが完全に戻ってから行って下さい。

曲げ作業準備

曲げ作業を行う場合は必ず電源を遮断して、下記の曲げ作業の準備を行って下さい


(1) OKB-130Aの曲げ作業準備 (センターピン外径は $\phi 38$ です。)

当金の調整

曲げ加工する鉄筋径に合わせて当金をセットして下さい。

図はD10の状態を示します

D13の場合は当金を図の様に反対にセットして下さい



当金の調整

(1) 曲げ加工する鉄筋径に合わせて当金の位置を調整して下さい。

図は D 16 (鉄筋) を置いた状態を示します

鉄筋径の変更の場合は当金のナットを弛めて当金の位置を調整して下さい。



ローラーアームの調整

(1) 曲げ加工する鉄筋径に合わせてローラーアームの位置を調整して下さい。


(2) ローラーアームのローラーと鉄筋との隙間は図に示す様に 3 ~ 4 mm 程度開けて下さい。

(隙間を開けないと曲げ材料が引っ張られ、曲げ寸法が一定になりません。)

* 調整終了後は固定ボルト・ナットはしっかり締めて下さい。



割出装置の設定角度について



割出装置は3種類の曲げ角度の設定が可能であり、レバースイッチにより簡単に曲げ角度が選択出来ます。

上図の1番、2番、3番で曲げ角度を設定する。

4番目は最大曲げ角度のオーバーランを防止する。設定角度です。



曲げ角度の1目盛りは約 5° である。

加工したい曲げ角度に目盛りを合わせますが最初は若干小さ目に曲げ角度を合わせ、実際に加工して見た上で微調整し最終決定して下さい。

- (注1) 目盛りを合わす時のノブは半回転以上弛めないで下さい。
- (注2) 目盛り合わせが終了したならばノブは確実に締めて下さい。
- (注3) 電源を遮断して目盛り合わせを行うこと。
- (注4) 目盛り合わせをしていないノブも確実に締めて下さい。

曲げ加工に於いて危険と思われたらレバースイッチを中立にすると曲げ加工は途中にて終了します。

オーバーラン防止設定角度について



レバースイッチ

割り出し装置は3種類の曲げ角度の設定が可能であり

レバースイッチにより簡単に曲げ角度が選択出来ます。

左図の1番・2番・3番は曲げ角度を設定する。

左図の4番目は最大曲げ角度のオーバーランを

防止する設定角度

(注) 左図の曲げ角度の目盛りは1目盛り、約 5° である。

(例) 上図の曲げ角度の設定値は1番 45° ・2番 90° ・3番 135° とする。

(例 - 1) 1番の曲げ設定角度を 45° に設定した場合、4番目のオーバーラン防止角度は 50° 位に設定してください。この場合は2番・3番の設定角度には曲げられません。

(注) レバースイッチを2番に選択して曲げ加工を行うと、先に4番目のオーバーラン設定角度が動作する。

(例 - 2) 常時1番・2番・3番の設定角度を使用する場合は、図の様に3番の 135° が曲げの最大角度であるため、4番目のオーバーラン防止角度は 140° 位に設定して下さい。

(注) 145° が設定されていて動作不良を起こした場合は、4番目のオーバーラン設定角度 140° まで動作します。

* 以上の様に4番目のオーバーラン防止は、曲げ設定角度が動作不良を起こした時の事故防止の為に取り付けられたものです。

* レバースイッチの切り替えは、曲げアームが完全に戻ってから行って下さい。

曲げ加工に於いて危険と思われたらレバースイッチを中立にすると曲げ加工は途中にて終了します。

4番目はオーバーラン設定角度です。

設定を行う場合は最大曲げ角度以上に設定して下さい。

工場からの出荷時は4番目のオーバーラン設定値は

180° にして有ります。

(注) 曲げ作業を行う時は必ずレバースイッチを入りにしてフットスイッチを踏んで下さい。
レバースイッチを入りにしないとフットスイッチを踏んでも曲げ動作に入りません

運転方法及び注意事項

運転を始める前の注意事項

- (A) 運転を始める前には鉄筋径に合わせて各調整が設定されていること
- (B) 角度設定装置の設定及びレバースイッチが選択されていること
- (C) ベンダー周辺及びフットスイッチの周辺が清掃されていること
- (D) 曲げ加工に於いて、周辺に危険と思われる障害物がないか確認すること
- (E) 機械本体のカバーが取り付けられていること
- (F) 曲げ材料及び曲げアームの旋回範囲内に立ち入らないで下さい

運転方法

- (A) 押釦スイッチを押し電源を入れて下さい
- (B) レバースイッチが入っている事を確認して、軽くフットスイッチを踏むと曲げ加工に入ります。

上記の事項に注意し、各ページの説明書を良く読んで安全な作業を行って下さい

- (注) 曲げ加工中に危険と思われたら、速やかに電源を切る。
又はレバースイッチを中立にする。

同時曲げ本数

(S D 3 4 5 相当品)

機種 \ 鉄筋径	鉄筋径		
	D 1 0	D 1 3	D 1 6
OKB - 1 3 0 A	5 本	3 本	- -
OKB - 1 6 A	5 本	3 本	1 本

能力を越えての曲げは機械の故障につながりますから絶対避けて下さい

減速機のオイル点検及びグリスの補給

- * 点検は必ず電源を切ってから行って下さい
- 点検及びオイル交換後は必ずカバーを取り付けること


オイルの点検

オイルゲージ、給油口、排出口は図参照

オイルゲージにより汚れ・量を確認して下さい

- (注 1) オイルの色が黒く
変色したならば交換して下さい
- (注 2) 最低 1 ヶ月ごとに点検・1 年ごとに交換してください。
- (注 3) 使用オイルは汎用潤滑油 # 1 5 0 です。

図は OKB - 1 6 A を示し
OKB - 1 3 A も同様です。



グリスの補給


図に示すニードルベアリングにグリスの補給をお願いします。

グリスの補給は機械の使用頻度によりますが、1ヶ月ごとに点検し補給して下さい

グリスは汎用グリス NO.2 を使用して下さい

(OKB-130A)

ベンディングローラ-を分解し、各部品を洗浄してからニードルベアリングへグリスを補給して下さい



(注1) 分解した時にニードルベアリングがバラバラになりましたら
新品と取り替えて下さい

(注2) 組立の時は各部品にゴミ等が入らないように注意して下さい

(注3) 組立後は手でベンディングローラ-を回転させスムーズに回転するか確認して下さい


図に示すニードルベアリングにグリースの補給をお願いします。

グリースの補給は機械の使用頻度によりますが、1ヶ月ごとに点検し補給して下さい

グリースは汎用グリース N O . 2 を使用して下さい

ベンディングローラを分解し、各部品を洗浄してからニードルベアリングへグリースを補給して下さい

六角ボルト M 1 0 × 9 0 (左ネジ) の為、
弛める時は右回転させて下さい




(注 1) 分解した時にニードルベアリングがバラバラになりましたら
新品と取り替えて下さい

(注 2) 組立の時は各部品にゴミ等が入らないように注意して下さい

(注 3) 組立後は手でベンディングローラを回転させスムーズに回転するか確認して下さい

Vベルトの調整・交換

ベルトの調整及び交換時は必ず電源を切ってから行って下さい。



ベルトの張力調整

- (A) 調整ボルト固定ナットを弛めて、Vベルト調整ボルトを少しづつ右回転させて張力を調整して下さい
ベルトの張力は図に示す位置にて軽く押した状態にて2～5mm程度に調整する。
- (B) 調整後は調整ボルト固定ナットにて固定して、カバーを取り付けて下さい

ベルトの交換

- (A) 調整ボルト固定ナット、特殊ナット、調整ボルトを取り外してから交換して下さい
 - (B) 交換したらベルトの張力調整方法にて調整して下さい。
- (注) ベルトを張り過ぎるとモータ及び減速機に負担がかかり
良く有りません

日常の点検

作業開始前は下記の事項を良く理解し点検して下さい
点検を怠ると思わぬ事故及び機械の故障につながります。

(注1) 作業開始前に、毎回必ず空運転を行って機械が正常に作動・停止するか確認して下さい。

(注2) フットスイッチは雨天時又は作業終了後、必ず本体収納箇所へ収めて下さい。

(注3) 屋外の作業場の場合は作業終了後、機械本体に必ずビニールカバー等をして、雨等がかからない様にして下さい。

1) 電気関係

電源コード及び押釦スイッチ、アース線の接続状態

2) ベンディングローラー

ベンディングローラーを手で回転させてスムーズに回転するか確認する。

3) 減速機のオイルの状態及びVベルトの状態

機械の使用頻度を把握し、定期的に点検を行って下さい

4) 能力内での曲げ作業

同時曲げ本数及び最大曲げの鉄筋径の確認

5) 保護カバー等が取り取り外されていないか確認

保護カバー等は確実に固定されているか確認

6) センターピン、ベンディングローラー、当金は摩耗してないか確認

ボルト類も確認する

7) 操作、保守担当者の選任

誤操作や保守事項の失念等、不徹底による事故等を未然に防止する為、専任の担当者を決めて下さい。
(担当者以外は機械に近寄らせないこと)

担当者は機械の使用頻度を把握し、定期的に機械の駆動部関係の(減速機、Vベルト等)点検を行うこと

(注) 専門販売店にて定期点検を行ってもらう(有料)

8) 機械使用中に異常音及び異常振動等が出て来たら、すぐに作業を中止して電源を切り

専門販売店にて点検、修理を行って下さい。

9) 取扱い説明書は機械を使用する人がいつでも見られるようにすること

故障原因の探索

押釦スイッチを入れても
モータが起動しない

- 電源の接続及びコード、ヒューズが切れていないか
- 3相200Vの結線が逆相でないか
- コントロールボックス内の制御機器の不良
- モータの焼付

電源ヒューズ(漏電ブレーカ)が飛ぶ

- モータ及びコントロールボックスの漏電及び焼付
- コード、押釦スイッチの不良及び接続部の不良
- コードの太さは適切であるか

モータは回転するがフットスイッチを踏んでも曲げアームが動作しない

- Vベルトの破損又はVベルトの弛み
- コントロールボックス内の制御機器の不良
- フットスイッチの故障
- 割出装置のレバースイッチが選択されていない
- 割出装置及びレバースイッチの故障
- 減速機内のクラッチの摩耗

材料は曲がるが曲げ角度が安定しない(アームが途中で止まる)

- コントロールボックス内の電磁開閉器の故障及び接続の不良
- 割出装置のマイクロスイッチの不良
- 割出装置の関係駆動部の不良
- Vベルトの破損又はVベルトの弛み
- 電圧が安定していない(他の機械等と電源が同じでないか)

曲げアームが戻らない

- コントロールボックス内の電磁開閉器の故障及び接続の不良
- ベンディングアームの戻りスプリングの破損
- ベンディングアーム、減速機内のベアリング不良
- 割出装置のマイクロスイッチ不良

押釦スイッチをONすると曲げアームが動き出す

- フットスイッチが入りっぱなしの状態になっている(動作不良)
- コントロールボックス内の逆相リレーの故障

(注) 配線状態を調べる時は、感電等に充分注意して行って下さい。
機械本体を調べる時は必ず電源を切ってから行って下さい。

* 点検・修理は専門販売店へご相談下さい。

保証について

- * 保証の範囲が記載してある保証書を必ずお読みください。
- * 保証期間内に於いても下記の事項及び部品については有償となります。
 - (1) 取扱い不良、及び注意に反する取扱いによって発生した故障
 - (2) 貴社に於いての改造に伴う事故及び故障
 - (3) 曲げ加工による摩耗部品及び電気機器
 - ベンディングローラー、当金、センターピン、センターローラ等
 - モータ、フットスイッチ、押釦スイッチ、コントロールボックス内の制御機器等
- * 上記以外の事項については保証書に明記してありますのでご確認下さい。

●OKB (A, DAタイプ共通) 安全装置について

OKB-A, OKB-DAタイプには安全装置としてアームの戻しスイッチを装備しています

機械側面（割出装置側）に戻しスイッチがあり、運転中（アームが曲げ方向へ移動中）に押すとアームが逆回転して戻り方向へ戻っていきます


アームがその場で停止するというものではありませんのでご注意ください

下図はOKB-16Aのアーム戻しスイッチの位置になります

他機種や製造年によっては取付位置や形状が異なる場合がありますので

運転前に位置の確認をしていただきますようお願いいたします

アーム戻しスイッチが付いていない、位置が分からない場合は販売店またはお近くの営業所までご連絡ください



音金機械株式会社

〒920-3104

石川県金沢市八田町東693番地

TEL 076-258-4761

FAX 076-258-4033

代理店／販売店